

Návod k obsluze ručičkových hodinek
OLYMPIA, SPEEDO, DUNLOP, KIENZLE, CACTUS, VAERST



- pouzdro se zamačkávací korunkou
hodinky uveďte do chodu zatlačením korunky
 - pouzdro se šroubovací korunkou
hodinky uveďte do chodu zatlačením a současným zašroubováním korunky po směru hodinových ručiček.
Pečlivě zkontrolujte polohu korunky. Bez zašroubování není pouzdro vodotěsné!
 - hodinky mechanické včetně kapesních, s ručním nebo automatickým natahováním (na číselníku vždy označeno AUTOMATIC) mají kapacitu dle použitého strojku (36 - 56 h), přesnost 15 - 30 s za den je tolerance uváděná výrobcem strojku (u většiny modelů je možno přesnost odborně seřídit). U těchto mechanických strojků se nepoužívají baterie.
 - hodinky s celoplošným osvětlením mají na pouzdře tlačítko, kterým se světlo aktivuje.

2. Řízení - typ

- a) den - datum den: otáčejte korunkou přes potřebný počet 24 hodin
 1. varianta čas: nastavte po nastavení data



- b) datum datum: otáčejte korunkou přes potřebný počet 24 hodin
 čas: nastavte po nastavení data



- c) datumové terčíky
 nastavte čas otáčením korunky tak, aby ukazatel času a dne odpovídal denní době. Zatlačte korunku o jedno zacvaknutí a jejím otáčením ve směru chodu hodinových ručiček nastavte správné datum, případně proti směru aktuální den. Zatlačte korunku ještě o jedno zacvaknutí. Hodinky jsou nastaveny.

3. Některé modely mají na straně pouzdra tlačítko OSVĚTLENÍ, osvětlení se aktivuje tlačítkem a může mít až 3s trvání. Používání osvětlení nemá výrazný vliv na životnost baterie, protože ve většině modelů je osvětlení napájeno druhou baterií (chod stroje 1,5V a osvětlení 3,0V baterie)

4. Pokyny pro uživatele: a) stupně vodotěsnosti
- | | |
|---------------|---|
| I nevodotěsné | - bez označení
nesmí přijít do styku s vodou |
| II vlhkotěsné | - označení WATER RESISTANT nebo 30M (3 BAR)
jsou uzpůsobeny pro náhodný styk s vodou (děšť, postříkání)
nejdou vhodné pro plavání nebo sprchování |
| III vodotěsné | - označení 50M (5 ATM, 5 BAR)
vhodné ke sprchování a koupání
nevhodné na plavání, potápění a skoky do vody |
| IV vodotěsné | - označení 100M (10 ATM, 10 BAR)
vhodné k plavání a potápění bez dýchacích přístrojů |
| V vodotěsné | - označení 200M (20 ATM, 20 BAR)
vhodné k plavání a potápění s kyslíkovým přístrojem |

b) upozornění pro všechny vodotěsné hodinky
!!! Nemanipulujte s korunkou a tlačítky pokud jsou hodinky ve vodě, nebo ještě mokré.
Po použití v mořské vodě je třeba hodinky opláchnout pitnou vodou a otřít do sucha !!!

c) doporučení: Hodinky používejte jen pro ten účel, pro který byly navrženy a vyrobeny tzn. sportovní, společenské, speciální atd. Podle intenzity nošení a používání a dle agresivity potu zvolte adekvátní finanční investici (nejlevnější není vždy nejlepší, ale i nejdražší není vždy nejpraktičtější ...)

5. **Výměna BATERIE a PŘETĚSNĚNÍ:** Pokud poklesne napětí v baterii, má vteřinka nepravidelný chod (zastavuje se nebo skáče po 2-4s), hodinky se pozdí nebo se zcela zastaví. V každém případě je nutné jednou za 15-24 měsíců baterii vyměnit. Pokud necháte vybitou baterii v hodinkách, hrozí vytečení a nevratné poškození hodinkového strojku. Používejte značkové baterie (viz výrobce) nebo jejich ekvivalent!!! Některé modely Olymبيا hodinek mají ZÁVITOVÁ víčka pouzdra = nejlepší utěsnění hodinek pro spotřebitele. Je však potřeba dodržet některá hodinářská pravidla.

Doporučení: Výměnu baterie v hodinkách světe **HODINÁŘI odborníkovi**, v lepším případě takovému, který má přístroj na testování vodotěsnosti a ten Vám zkontroluje popř. vymění těsnění na korunce, tlačítkách i pod víčkem. Jen tak budete mít jistotu dobře utěsněného pouzdra, korunky i sklíčka a hodinky můžete používat jako by byly nové. Vybité baterie odevzdejte hodináři (naše firma realizuje ekologický sběr a následnou likvidaci baterií) nebo na místa pro tento účel zřízená. Nevhazujte staré baterie do ohně a nesnažte se je dobít! Nenechávejte volně baterie v dosahu dětí.



Záruka 24 měsíců se vztahuje na hodinky (respektive na jejich výrobní vady) při dodržení pokynů v návodu k obsluze. Záruka se uplatňuje v místě prodeje s **rádně vyplněným záručním listem** (u dovozce pouze v případě, že prodejna již neexistuje, dlouhodobě je mimo provoz nebo jako další možnost pro opravy po záruce)

Záruka se nevztahuje na opotřebení nebo poškození nevhodným používáním:

- skla, baterie, pouzdra (včetně jeho povrchové úpravy) a jeho součástí (tlačítek)
- řemínku nebo náramku (tahu)
- při nedodržení pokynů pro vodotěsnost, tepelnou odolnost

Záruka zaniká byla-li závada uplatněna nebo odstraněna mimo místa k tomu určená.

Pozáruční servis na adrese: Olymبيا spol. s.r.o., Fibichova 513, 26601 Beroun 3 Závodí; servis@olympia.cz

značka:
 model č.: datum prodeje:
 razítko a podpis prodejce:

Děkujeme za důvěru v námi prodávané zboží a přejeme příjemný užitek.

Doporučujeme na pultech prodejců a rádi Vám také poradíme s výběrem našeho dalšího sortimentu v nabídce: HODINKY, HODINY, BUDÍKY, METEOSTANICE, RADIOBUDÍKY, MINUTKY, STOPKY, ČASOMÍROVÉ HODINY, KOMPASY, BUZOLY, vše pod naší privátní **ČESKOU značkou OLYMPIA** nebo pod dalšími světově známými jmény:

OLYMPIA kooperativní výroba, dovoz, vývoz, distribuce, servis přístroje, nástroje, náradí, náhradní díly (strojky, sklíčka, těsnění, stěžejky, sponky, přezky, štyfty, čisticí chemie...)

