



## Hodinky Men's Active Swim digi

### 50530, 50531, 50532, 50533

Návod k použití:

#### FUNKCE:

- základní funkce TIME = **hodiny a kalendář (DT dual time = druhé čas.pásmo)**
- **ALARMY 1 a 2 = BUDÍKY 1. a 2.**
- **STW = STOPKY** (max 23h:59min:59s),  
1 paměť na mezičas, s přesností 1/100sec
- **TMR / TIMER = minutka:** Odpočítávání (nastavené intervaly)
- **S2 = EL Light** (elektroluminiscenční osvětlení číslic)
- **VELKÝ ČITELNÝ 2-řádkový DISPLAY**
- Vodotěsnost 5ATM
- **ERGONOMICKÝ DESIGN**

**Přepínání mezi funkcemi – tlačítkem S1 (MODE)**

**režim TIME = ČAS a kalendář** název dne, (Datum tlač.S3) hodiny, minuty, vteřiny:

#### Nastavení:

1. Stisknout tlačítko S4 bliká pozice vteřin
  2. tlač. S1 (bliká pozice hod.), tlač. S3 nastavení hodnot reálného času  
(obecně platí přidržením RYCHLOPOSUN)
  3. obdobně tlač.S1 pohyb mezi nastavovanými pozicemi: hodiny, min, rok, měsíc, datum
  4. tlač. S4 **konec nastavení** (uložení nastavených hodnot a navrácení se do základ.režimu)
- Stiskem tlač. S4 zvolíte druhou časovou zónu **TM-2**

#### Budík (AL) nastavení a použití:

Tlač.S4 (SET) bliká pozice hod

1. tlač.S1 **pohyb mezi pozicemi** - nastavení hodin, minut a datumu buzení  
Tlač. S3 se mění nastavovaná hodnota
2. tlač.S4 **konec nastavení** (uložení nastavených hodnot a navrácení se do režimu ALM)
3. tlač.S3 střídavě postupně zap **buzení** (symbol 1 vlevo na displeji), **zap hodinového signálu CHIME** (symbol zvonku), zap. obou funkcí najednou, vypnutí obou funkcí
4. ALARM budí **20s signálem 2x pípnutí**, vypne se jakýmkoli tlač.

#### Druhé časové pásmo:

Tlač.S4 (SET) bliká pozice hod

tlač.S1 **pohyb mezi pozicemi** - nastavení hodin, minut

Tlač. S3 se mění nastavovaná hodnota

tlač.S4 **konec nastavení** (uložení nastavených hodnot a navrácení se do režimu Time)

#### TR = minutka, nastavení a použití odpočtu:

Tlač.S4 (SET) bliká pozice hod

tlač.S1 **pohyb mezi pozicemi** - nastavení hodin, minut, vteřin

Tlač. S3 se mění nastavovaná hodnota

tlač.S4 **konec nastavení** (uložení nastavených hodnot)

Start/stop odpočtu S3 ,

**Po uplynutí intervalu zní akustický signál 10s....**



**STOPKY (ST) nastavení a použití:**

1. START tlač.S3 (spuštění měření času)
2. tlač.S2 měření mezičasu (blikají symboly u pozic min a vteřin) a S2 návrat k měřenému času
3. STOP tlač.S3 zastavení měřeného času
4. S2 VYMAZÁNÍ měření

**Upozornění: hodinky jsou plně funkční v rozmezí teplot od 5C do 35C . Nenechávejte je delší dobu v teplotách pod bodem mrazu. Vyšší teploty nad 60C mohou poškodit LCD displej a baterii.**

V případě zablokování strojku lze použít RESTART stopek (najednou tlač. S1,S2,S3, S4) dojde k restartu a vynulování všech nastavení.

**Výměna baterie:** Pokud poklesne napětí, objeví se na displeji symbol docházející kapacity baterie (automatická funkce LOW BATTERY DETECTION) začne displej slábnout a při používání dochází vynulování. V těchto případech je nutné baterii vyměnit. Používejte výhradně značkové CR2032 Lithium 3,0V baterie!!! Nevhazujte staré baterie do ohně a nesnažte se je dobít! Nenechávejte volně baterie v dosahu dětí.

**Doporučení:** Výměnu baterie v hodinkách svěřte **HODINÁŘI odborníkovi**, v lepším případě takovému, který má přístroj na testování vodotěsnosti a který Vám zkontroluje popř.vymění těsnění na tlačítkách i pod víčkem. Jen tak budete mít jistotu dobře utěsněného pouzdra a stopky můžete používat jako by bylo nové. Vybité baterie odevzdejte hodináři (naše firma realizuje ekologický sběr a následnou likvidaci baterií) nebo na místa pro tento účel zřízená. Nevhazujte staré baterie do ohně a nesnažte se je dobít! Nenechávejte volně baterie v dosahu dětí.

**Záruka 24 měsíců** se vztahuje na hodinky (respektive na jejich výrobní vady ) při dodržení pokynů v návodu k obsluze. Záruka se uplatňuje v místě prodeje. (u dovozce pouze v případě, že prodejna již neexistuje, dlouhodobě je mimo provoz nebo pro opravy po záruce) se **řádně vyplněným záručním listem**.

**Záruka se nevztahuje na opotřebení nebo poškození nevhodným používáním a dále na:**

- Skla, Baterie, Pouzdra (včetně jeho povrchové úpravy) a jeho součástí (tlačítek)
- Řemínku
- Nedodržení pokynů pro vodotěsnost, tepelnou odolnost

Záruka zaniká byla-li závada uplatněna nebo odstraněna mimo místa k tomu určená.

Pozáruční servis na adrese: Olympia spol. s.r.o., Fibichova 513, 26601 Beroun 3 – Závodi

model č.: Speedo 50.....

razítko a podpis prodejce:

datum prodeje: .....

Děkujeme za důvěru v námi prodávané zboží a přejeme příjemný užitek.

Doporučujeme na pultech prodejců a rádi Vám také poradíme s výběrem našeho dalšího sortimentu v nabídce: HODINKY, HODINY, BUDÍKY, METEOSTANICE, RADIOBUDÍKY, MINUTKY, STOPKY, ČASOMÍROVÉ HODINY, KOMPASY, BUZOLY, GOLFMETRY vše pod naší privátní **ČESKOU značkou OLYMPIA** nebo pod dalšími světově známými jmény:



OLYMPIA kooperativní výroba, dovoz, vývoz, distribuce, servis přístroje, nástroje, nářadí, náhradní díly (strojky, sklíčka, těsnění, stěžejky, sponky, přezky, štyfty, chemie...)

