




COMPETITOR série návod k použití:

50m, 5ATM **vodotěsnost:** déšť, sprchování, plavání, **ve vodě i pod vodou nepoužívejte tlačítka!!!**

výchozí pozice – režim času, datum - po zmáčknutí S1 i údajem měsíce, název dne (identifikace pomocí světlého úhlu v kruhovém diagramu vlevo dole, vteřiny, minuty hodiny, info o 24h čas.formátu (AM/PM)



Nastavení času a datumu:

- 1) Přidržen „S4”- bliká údaj vteřin (po 30s nečinnosti se vrací zpět do režimu času)
- 2) „S3”- opakovaně: výběr údaje hodin, minut, měsíce, datumu, názvu dne, 12/24h formátu času
- 3) „S1”- změna hodnoty vybraného údaje (přidržením tlačítka rychloposun)
- 4) „S4”- konec nastavování

Stopky (SP):

- 1) „S1” – start/stop
- 2) „S4” – mezičas/rušení mezičasu
- 3) „S4” – nulování (pokud stopky stojí)

Světlo: 1) „S2” se 4s trváním (elektroluminiscenční dioda - minimální spotřeba baterie)

Nastavení a použití budíku (AL):

- 1) „S4”- bliká údaj hodin buzení (po 30s nečinnosti se vrací zpět do režimu času)
- 2) „S3”- opakovaně: výběr údaje hodin, minut, T1 nebo T2 časové pásmo
- 3) „S1”- změna hodnoty vybraného údaje (přidržením tlačítka rychloposun)
- 4) „S4”- konec nastavování
- 5) „S1”- opakovaně zapnutí / vypnutí buzení (zvonek) a hodinového signálu (CHIME)

Timer – jednorázová odečítací minutka (TR) nastavení a použití:

- 1) „S4”- bliká údaj hodin
- 2) „S3”- opakovaně: výběr údaje hodin, minut, vteřin
- 3) „S1”- změna hodnoty zvoleného údaje (přidržením tlačítka rychloposun)
- 4) „S4”- konec nastavování
- 5) „S1”- zapnutí / vypnutí odečítání
- 6) posledních 10s zvoleného intervalu zní signál pípání
- 7) po uplynutí zvoleného intervalu zní signál pípání ještě 10s

Druhé časové pásmo (T2) nastavení a použití:

- 1) „S3”- opakovaně: výběr režimu T2
 - 2) „S4”- bliká údaj hodin (po 30s nečinnosti se vrací zpět do režimu času)
 - 3) „S3”- opakovaně: výběr údaje hodin, minut
 - 4) „S1”- změna vybraného údaje (u hodin rychloposun, minuty jen po 30min)
 - 5) „S4”- konec nastavování
- (možno použít pro časový posun v různých světových časových pásmech nebo pro letní/zimní čas v jednom časovém pásmu)

Od nás máte k dispozici několik webových adres s touto problematikou a mapami světových čas. pásem:

www.astromapa.info;

www.worldtimezone.com;

www.tradenet.cz;

www.wikipedia.org

Upozornění: při vystavení hodinek po delší dobu přímému slunci a při vyšších teplotách vzduchu nad 50°C, může displej dočasně zčernat nebo se trvale poškodit. Po vychladnutí je přístroj opět funkční.

Prodloužená záruka 24 měsíců se vztahuje na hodinky (respektive na jejich výrobní vady) při dodržení pokynů v návodu k obsluze. Záruka se uplatňuje v místě prodeje. (u dovozce pouze v případě, že prodejna již neexistuje, dlouhodobě je mimo provoz nebo pro opravy po záruce) se **řádně vyplněným záručním listem.**

Záruka se nevztahuje na opotřebení - poškození nevhodným používáním:

- skla, baterie, pouzdra (včetně jeho povrchové úpravy) a jeho součástí (tlačítek)
- řemínku nebo náramku (tahu)
- při nedodržení pokynů pro vodotěsnost, tepelnou odolnost

Záruka zaniká byla-li závada uplatněna nebo odstraněna mimo místa k tomu určená.

Pozáruční servis na adrese: Olympia spol. s.r.o., Fibichova 513, 26601 Beroun 3 – Závodí

model č.: Dunlop COMPETITOR

datum prodeje:

razítko a podpis prodejce:

Děkujeme za důvěru v naši prodávané zboží a přejeme příjemný užitek.

Doporučujeme na pultech prodejců a rádi Vám také poradíme s výběrem našeho dalšího sortimentu v nabídce:
HODINKY, HODINY, BUDÍKY, METEOSTANICE, RADIOBUDÍKY, MINUTKY, STOPKY,
ČASOMÍROVÉ HODINY, KOMPASY, BUZOLY, vše pod naší privátní **ČESKOU značkou OLYMPIA**
nebo pod dalšími světově známými jmény:

eurochron

DUNLOP
SPORT

speedo

OLYMPIA kooperativní výroba, dovoz, vývoz, distribuce, servis
hodinky, stopky, přístroje, nástroje, náradí, náhradní díly

www.olympia.cz