

Návod k obsluze GOLF METER/GOLF ASISTENT OLYMPIA 90064

výchozí pozice režim času: hodiny, minuty

Pokyny pro uživatele: Golf Meter – GOLF Asistent je určen k zaznamenávání výkonů při Golfu. Do paměti přístroje uživatel zaznamenává postupně výkon na až 18 jamkách. Přístroj má kapacitu pro 4 hráče (A, B, C, D), Každý hráč má na displeji přehledně zobrazen přehled o výsledku na každé jamce a celkové skóre. Přístroj má také zobrazení času, funkci budíku a možnost upevnění přístroje na pásek kalhot nebo pověšení na krční šňůrku. Přístroj je použitelný v rozmezí teplot -10°C až +40°C. Skladovací teplotní rozmezí -20°C až +60°C, rozmezí vlhkosti 20-95%. Nevhodné pro děti do 3 let.



Model 90064 má v horní části displeje základní meteofunkce (teplota, vlhkost, vývoj počasí)

Popis ovladacích prvků - tlačítek:

- „S1 - hole Δ „ v režimu zaznamenávání údajů ze hry = pohyb mezi pořadím jamek směrem nahoru
v režimu nastavování hodin a budícího času zvyšování údaje
- „S2 - hole ∇ „ v režimu zaznamenávání údajů ze hry = pohyb mezi pořadím jamek směrem dolů
v režimu nastavování hodin a budícího času snižování údaje
- „S3 - Player“ v režimu zaznamenávání údajů ze hry = pohyb mezi jednotlivými hráči 1.-4. (A, B, C, D)
v režimu nastavování hodin a budícího času pohyb mezi nastavovanými pozicemi
- „S4 - Light“ v jakémkoli režimu aktivace LED osvětlení

Nastavení času (TIME) a budícího času (ALARM):

- 1) Přidrž „S3“ 3-5s = bliká údaj hodin
- 2) „S3“- opakovaně: výběr údaje minut, 12/24h režimu, čas buzení – hodina, čas buzení minuta, On/Off (zapnutí /vypnutí buzení), pokud je alarm zapnutý (On) je zobrazen symbol zvonku na displeji
- 3) „S1 - hole Δ “- změna hodnoty vybraného údaje nahoru, „S2 hole ∇ “- změna hodnoty vybraného údaje dolů (obecně vždy platí: přidržením tlačítka rychloposun)
- 4) „S3“ nebo „S5“- konec nastavování

GOLF METER – GOLF ASISTENT:

- 1) „S5 – STROKE/ON“ aktivuje režim Golfmetru, bliká pozici první jamky HO 1
- 2) Přidržením „S1 - hole Δ “ nebo „S2 - hole ∇ „ VYNULOVÁNÍ PŘEDCHOZÍCH ZADANÝCH ÚDAJŮ
- 3) „S1 - hole Δ „ nebo „S2 - hole ∇ „ – přesun postupně mezi jamkami
- 4) „S5 – STROKE/ON“ opakovaně = zadává počet úderů na každé aktuálně nastavené jamce (0 – 19 úderů) (obecně vždy platí: přidržením tlačítka rychloposun)
- 5) „S3 – Player“ přesun mezi jednotlivými hráči v pořadí A,B,C,D

GOLFMETER má také tzv. **meteo funkce** tzn. V horní části displeje se automaticky aktualizují a trvale zobrazují naměřené hodnoty **teploty** okolního vzduchu, relativní **vlhkost** okolního vzduchu a symbol vývoje počasí zobrazující tendenci atmosférického tlaku (3 symboly slunce, mrak, mrak s deštěm).

GOLFMETER má také tzv. **šetřič energie** tzn. vždy po 15min nečinnosti se automaticky zapne **POWER SAFE systém**, který vypnutím zobrazení na displeji (zůstává jen zobrazení aktuálního času) šetří energii baterie ale zároveň uchovává zadané údaje v paměti. Přístroj opět aktivujete tlačítkem „S5 – STROKE/ON“.

Výměna baterie: Pokud poklesne napětí v baterii Golfmetru = typ CR 2032, začne displej slábnout nebo se zcela ztratí. V tomto případě je nutné baterii vyměnit. Pokud necháte vybitou baterii v přístroji, hrozí vytečení a nevratné poškození přístroje. Používejte značkové baterie! Výměnu baterie v přístroji můžete zvládnout

sami. Pomocí křížového šroubováku otevřete a sejměte kryt baterie na zadní straně přístroje, vyjměte vybitou a nejdříve po 10s nebo později vložte odpovídající novou baterii.

Dbejte na správnou polaritu = nápisem nahoru!!! Pak kryt baterie opět zavřete. Nevhazujte staré baterie do ohně a nesnažte se je dobít! Nenechávejte volně baterie v dosahu dětí.

Doporučení: Výměnu baterie v Golfmetru doporučujeme svěřit hodináři. Vybité baterie odevzdejte hodináři (naše firma realizuje ekologický sběr a následnou likvidaci baterií) nebo na místa pro tento účel zřízená.

Upozornění: při vystavení Golfmetru po delší dobu přímému slunci a při vyšších teplotách vzduchu nad 40°C, může displej dočasně zčernat nebo se trvale poškodit. Po vychladnutí je přístroj opět funkční.

Prodloužená záruka 24 měsíců se vztahuje na Golfmeter (respektive na jeho výrobní vady) při dodržení pokynů v návodu k obsluze. Záruka se uplatňuje v místě prodeje. (u dovozce pouze v případě, že prodejna již neexistuje, dlouhodobě je mimo provoz nebo pro opravy po záruce) se **řádně vyplněným záručním listem**.

Záruka se nevztahuje na opotřebení - poškození nevhodným používáním:

- skla, pouzdra (včetně jeho povrchové úpravy) a jeho součástí (tlačítek, klipu na pásek, šňůrky)
- při nedodržení pokynů pro vodotěsnost, tepelnou odolnost, nebezpečí (elektro)magnetismu

Záruka zaniká byla-li závada uplatněna nebo odstraněna mimo místa k tomu určená.

Pozáruční servis na adrese: Olympia spol. s.r.o., Fibichova 513, 26601 Beroun 3 – Závodí

model č.: Olympia 90064

datum prodeje:

razítko a podpis prodejce:

Děkujeme za důvěru v námi prodávané zboží a přejeme příjemný užitek.

Doporučujeme na pultech prodejců a rádi Vám také poradíme s výběrem našeho dalšího sortimentu v nabídce: HODINKY, HODINY, BUDÍKY, METEOSTANICE, RADIOBUDÍKY, MINUTKY, STOPKY, ČASOMÍROVÉ HODINY, KOMPASY, BUZOLY, vše pod naší privátní **ČESKOU značkou OLYMPIA** nebo pod dalšími světově známými jmény:

eurochron

DUNLOP
SPORT

speedo

Kienzle
GERMAN WATCH MANUFACTURER SINCE 1822

OLYMPIA kooperativní výroba, dovoz, vývoz, distribuce, servis
hodinky, stopky, přístroje, nástroje, nářadí, náhradní díly

www.olympia.cz