

Hodinky Combi ručky/digitál 55142 až 55144

Návod k použití:

FUNKCE:

- základní funkci času zobrazuje ručková část
- počítání pořadí počtu úseků
- Vodotěsnost 10ATM
- ERGONOMICKÝ DESIGN
- 100% antialergické
- Silikonový řemínek
- Originální úchyt řemínku
-


speedo
Nastavení:

1. opatrným vytažením ovládacího tlačítka – korunky se hodinky zastaví a je možno nastavit správný čas. Doporučujeme vytažení provést v poloze vteřinové ručky na 12h a pak podle zdroje přesného času po nastavení opět zatlačením korunky hodinky spustíte.
2. tlač. **LAP** se **zaznamenává počet úseků závodu nebo tréninku**. Vymazání napočteného údaje provedete přidržením tlač. LAP 3-5s

Upozornění: hodinky jsou plně funkční v rozmezí teplot od 5C do 35C . Nenechávejte je delší dobu v teplotách pod bodem mrazu. Vyšší teploty nad 60C mohou poškodit LCD displej a baterii.

Výměna baterie: Pokud poklesne napětí, začne displej slábnout a při používání dochází vynulování. V těchto případech je nutné baterii vyměnit. Používejte výhradně značkové CR2032 Lithium 3,0V baterie!!! Nevhazujte staré baterie do ohně a nesnažte se je dobít! Nenechávejte volně baterie v dosahu dětí.

Doporučení: Výměnu baterie v hodinkách svěřte **HODINÁŘI odborníkovi**, v lepším případě takovému, který má přístroj na testování vodotěsnosti a který Vám zkontroluje popř.vyměnění těsnění na tlačítkách i pod víčkem. Jen tak budete mít jistotu dobře utěsněného pouzdra a stopky můžete používat jako by bylo nové. Vybité baterie odevzdejte hodináři (naše firma realizuje ekologický sběr a následnou likvidaci baterií) nebo na místa pro tento účel zřízená. Nevhazujte staré baterie do ohně a nesnažte se je dobít! Nenechávejte volně baterie v dosahu dětí.

Záruka 24 měsíců se vztahuje na hodinky (respektive na jejich výrobní vady) při dodržení pokynů v návodu k obsluze. Záruka se uplatňuje v místě prodeje. (u dovozce pouze v případě, že prodejna již neexistuje, dlouhodobě je mimo provoz nebo pro opravy po záruce) se **řádně vyplněným záručním listem**.

Záruka se nevztahuje na opotřebení nebo poškození nevhodným používáním a dále na:

- Skla, Baterie, Pouzdra (včetně jeho povrchové úpravy) a jeho součástí (tlačítek)
- Řemínku
- Nedodržení pokynů pro vodotěsnost, tepelnou odolnost

Záruka zaniká byla-li závada uplatněna nebo odstraněna mimo místa k tomu určená.

Pozáruční servis na adrese: Olympia spol. s.r.o., Fibichova 513, 26601 Beroun 3 – Závodí

model č.: Speedo 5514.....

razítko a podpis prodejce:

datum prodeje:

Děkujeme za důvěru v námi prodávané zboží a přejeme příjemný užitek.

Doporučujeme na pultech prodejců a rádi Vám také poradíme s výběrem našeho dalšího sortimentu v nabídce: HODINKY, HODINY, BUDÍKY, METEOSTANICE, RADIOBUDÍKY, MINUTKY, STOPKY, ČASOMÍROVÉ HODINY, KOMPASY, BUZOLY, GOLFMETRY vše pod naší privátní

ČESKOU značkou OLYMPIA nebo pod dalšími světově známými jmény, více na:

www.rajhodinek.cz