




Návod k použití **DUN 1G+2G** série

výchozí pozice – mód času: datum, název dne, vteřiny, minuty hodiny, ukazatel A/P denní doby při 12h režimu
grafické symboly vteřin (počet čtverců rovných = desítky vteřin, přibývající znaky do zatáčky = jednotlivé vteřiny)

vodotěsnost: dešť, sprchování, plavání, potápění bez dýchacího přístroje
!!! ve vodě i pod vodou nepoužívejte tlačítka !!!!!



Nastavení času a datumu:

- 1) „S4” přidržen (3-5s) - bliká údaj vteřin (obecně vždy platí, že po 60s nečinnosti se hod. vrací zpět do režimu času)
Tlač. „S2“ dorovnání vteřin na 00 do 29s běžícího času, po 30s dorovnání na následující celou minutu)
- 2) „S3” - opakovaně: výběr pozice hodin, minut, měsíce, data, názvu dne
- 3) „S1” - změna hodnoty vybraného údaje nahoru (obecně vždy platí přidržením tlačítka rychloposun),
„S2” - změna směrem dolů
- 4) „S4” - konec nastavování
- 5) „S2” - přepíná mezi 12/24h časovým režimem

Světlo: 1) „S4” se 4s trváním (elektroluminiscenční dioda -
- minimální spotřeba baterie)

Stopky (SP):

- 1) „S3” postupně do funkce 00 (stopky)

Tyto DUNLOP modely mají možnost PŘED MĚŘENÍM vybrat, jestli chcete měřit:

LAPy (čisté časy úseků) nebo **SPLITy** (načítané mezičasy od začátku závodu)

- 2) „S4” přidržen (3-5s) – na displeji nahoře se objeví LAP nebo SPLIT
- 3) „S1” – start stopek/měření
- 4) „S2” – mezičas (horní řádek = pořadí, střední řádek = čas daného úseku)

Tyto DUNLOP modely při měření LAPů vždy **2x pípnu, když je změřený mezičas nejrychlejší**
(text „BEST“ nahoře na displeji), při měření SPLITů tato funkce nefunguje...

Tyto DUNLOP modely mají **PAMĚŤ NA ULOŽENÍ POSLEDNÍCH 10ti MEZIČASŮ**

Vyvolání mezičasů z paměti:

- 1) „S3” do režimu **RECALL = PROHLÍŽENÍ ČASŮ V PAMĚTI (RECALL vlevo nahoře na displeji)**

Tyto DUNLOP modely mají možnost: lze si prohlížet již naměřené mezičasy i když stopky běží

- 2) „S1” prohlížení mezičasů vzestupně (1. až poslední), tlač. „S2” sestupně (konečný čas --, poslední mezičas, ...), pokud jste měřili LAPy, nejrychlejší je ukázán s textem nahoře „BEST“

Mazání mezičasů z paměti: VŽDY JEN V REŽIMU STOPEK

- 1) přidržen „S4” (3-5s) = nulování (pokud stopky stojí)

Nastavení a použití budíku (AL):

- 1) „S4” - bliká údaj hodin buzení
- 2) „S3” - opakovaně: výběr pozice hodin, minut
- 3) „S1” - změna hodnoty zvoleného údaje nahoru („S2” změna dolů)
- 4) „S3” - konec nastavování
- 5) „S1” - opakovaně zapnutí/vypnutí buzení (symbol signálu) a hodinového signálu (zvonek) nebo obou funkcí najednou

Výměna baterie: Pokud poklesne napětí, začne displej slábnout a při osvětlení dochází k vynulování. V těchto případech je nutné baterii vyměnit. Používejte výhradně značkové LITHIOVÉ 3V baterie!!! Nevhazujte staré baterie do ohně a nesnažte se je dobít! Nenechávejte volně baterie v dosahu dětí.

Doporučení: Výměnu baterie svěřte hodináři. Vybité baterie odevzdejte hodináři (naše firma realizuje ekologický sběr a následnou likvidaci baterií) nebo na místa pro tento účel zřízená. Hodinky používejte jen pro ten účel, pro který byly vyrobeny. Podle intenzity a typu používání zvolte adekvátní finanční investici (nejlevnější není vždy nejlepší, ale i nejdražší není vždy nejpraktičtější ...)

Na tento výrobek se poskytuje 24 měsíční záruka. Záruka se uplatňuje v místě prodeje s řádně vyplněným záručním listem. (u dovozce – výrobce pouze v případě, že prodejna již neexistuje, dlouhodobě je mimo provoz nebo pro opravy po záruční době)

Záruka se nevztahuje na poškození vzniklá běžným opotřebením:

- ❖ Skla, Baterie, Pouzdra (včetně jeho povrchové úpravy) a jeho součástí (tlačítek ...)
- ❖ Vady způsobené neodborným zásahem
- ❖ Vady způsobené vnějšími vlivy (náraz, nešetrné zacházení)
- ❖ Vady způsobené použitím nekvalitní baterie

upozornění: při vystavení hodinek po delší dobu přímému slunci a při vyšších teplotách vzduchu nad 50 C, může displej dočasně zčernat nebo se trvale poškodit. Provozní teplota hodinek je -10 až +50 C!

Záruka zaniká byla-li závada uplatněna nebo odstraněna mimo místa k tomu určená.

Pozáruční servis na adrese : Olympia spol. s.r.o., Fibichova 513, 266 01 Beroun 3 – Závodi

<p>značka : DUNLOP model č. : DUN 1GDUN 2G datum prodeje :</p> <p>razítko a podpis prodejce :</p>

Děkujeme za důvěru v námi prodávané zboží a přejeme příjemný užitek.

Doporučujeme na pultech prodejců a rádi Vám také poradíme s výběrem našeho dalšího sortimentu v nabídce: HODINKY, HODINY, BUDÍKY, METEOSTANICE, RADIOBUDÍKY, MINUTKY, STOPKY, ČASOMÍROVÉ HODINY, KOMPASY, BUZOLY, GOLFMETRY vše pod naší privátní ČESKOU značkou OLYMPIA nebo pod dalšími světově známými jmény:



LYMPIA kooperativní výroba, dovoz, vývoz, distribuce, servis přístroje, nástroje, nářadí, náhradní díly (strojky, sklíčka, těsnění, stěžecky, sponky, přezky, štyfty, chemie...)

