

OLYMPIA CHRONOGRAF stroj Hattori-Seiko VD-53

Hod.Olympia modely: 10110 až 10112, 70070 až 70072, 70076 až 70078

návod k použití:

100m, 10ATM vodotěsnost: déšť, sprcha, plavání, potápění na nádech

50m, 5ATM vodotěsnost: déšť, sprcha, plavání

U všech verzí hodinek, které nemají potápěčské ISO normy, platí: ve vodě i pod vodou nemačkat tlačítka!!!

U NĚKTERÝCH MODELŮ je použita ZÁVITOVÁ KORUNKA = prvek na řízení ruček (korunka) se musí nejdříve POVOLIT otáčením proti směru hod.ruček, pak vysunout a řídit v 1.poloze datum (po směru hod.ruček) nebo v 2. poloze (krajní = vysunutě ale s citem, hrozí vytržení hřídele) se řídí ručky.

Nastavení času:

- 1) otáčením proti směru hod.ruček zkusíme, zda není korunka na závit. Pokud ano, tak korunku povolte tak, až se uvolní ze závitů (povyžleze směrem ven). Pokud ne tak sami vytáhněte s citem korunku od pouzdra.
- 2) vytažená řídicí hřídel s korunkou má dvě polohy
 - a) v KRAJNÍ poloze (zcela VYTAŽENÁ do krajní meze) se řídí otáčením RUČKY
 - b) v „MEZIPOLOZE“ uprostřed (zkuste několikrát) se přetáčí DATUMOVKA (v této poloze není zastaven čas na hodinkách)
- 3) po nařízení času a datumu zatlačte korunku zpět k pouzdru, popřípadě zatlačte a zároveň zašroubujte (po směru hod.ruček). JEN TAKTO budou HODINKY i nadále těsnit!!!

Použití STOPEK - CHRONOGRAFU:

- stisknutím tlačítka A spustíme stopky
- kruhový terčík (umístěn v poloze 6h) měří vteřiny
- terčík v poloze 9h měří minuty
- tlač. B nám změří **mezičas** a opět tlač. B se vrátíme k běžícímu času
- tlač. A se stopky zastavují
- tlač. B při zastavených stopkách se čas vynuluje a ručky stopek se vrátí na počátek = 0



Použití 24h času:

Kruhový terčík na 3h informuje o aktuálním čase ve 24h formátu. Tuto informaci lze využít při cestě do jiných časových pásem...

Výměna BATERIE a PŘETĚSNĚNÍ: Pokud poklesne napětí v baterii, má vteřinka nepravidelný chod (zastavuje se nebo po 2-4s), hodinky se pozdí nebo se zcela zastaví. V každém případě je nutné jednou za 15-24 měsíců baterii vyměnit. Pokud necháte vybitou baterii v hodinkách, hrozí vytečení a nevratné poškození hodinkového strojeku. Používejte značkové baterie nebo jejich ekvivalent!!! Některé modely Olympia hodinek mají ZÁVITOVÁ víčka pouzdra = nejlepší utěsnění hodinek pro spotřebitele. Je však potřeba dodržet některá pravidla: **Doporučení:** Výměnu baterie v hodinkách svěřte **HODINÁŘI odborníkovi**, v lepším případě takovému, který má přístroj na testování vodotěsnosti a který Vám zkontroluje popř. vymění těsnění na korunce, tlačítkách i pod víčkem. Jen tak budete mít jistotu dobře utěsněného pouzdra, korunky i sklíčka a hodinky můžete používat jako by bylo nové. Vybité baterie odevzdejte hodináři (naše firma realizuje ekologický sběr a následnou likvidaci baterií) nebo na místa pro tento účel zřízená. Nevhazujte staré baterie do ohně a nesnažte se je dobít! Nenechávejte volně baterie v dosahu dětí.

Záruka 24 měsíců se vztahuje na hodinky (respektive na jejich výrobní vady) při dodržení pokynů v návodu k obsluze. Záruka se uplatňuje v místě prodeje. (u dovozce pouze v případě, že prodejna již neexistuje, dlouhodobě je mimo provoz nebo pro opravy po záruce) se **řádně vyplněným záručním listem**.

Záruka se nevztahuje na opotřebení nebo poškození nevhodným používáním:

- skla, baterie, pouzdra (včetně jeho povrchové úpravy) a jeho součástí (tlačítek)
- řemínku nebo náramku (tahu)
- při nedodržení pokynů pro vodotěsnost, tepelnou odolnost

Záruka zaniká byla-li závada uplatněna nebo odstraněna mimo místa k tomu určená.

Pozáruční servis na adrese: Olympia spol. s.r.o., Fibichova 513, 26601 Beroun 3 – Závodí

model č.: OLYMPIA

datum prodeje:

razítko a podpis prodejce:

Děkujeme za důvěru v námi prodávané zboží a přejeme příjemný užitek.

Doporučujeme na pultech prodejců a rádi Vám také poradíme s výběrem našeho dalšího sortimentu v nabídce: HODINKY, HODINY, BUDÍKY, METEOSTANICE, RADIOBUDÍKY, MINUTKY, STOPKY, ČASOMÍROVÉ HODINY, KOMPASY, BUZOLY, vše pod naší privátní **ČESKOU značkou OLYMPIA** nebo pod dalšími světově známými jmény:

 **DUNLOP**

eurochron

speedo

Kienzle
GERMAN WATCH MANUFACTURER SINCE 1822

OLYMPIA kooperativní výroba, dovoz, vývoz, distribuce, servis přístroje, nástroje, náradí, náhradní díly (strojky, skříčka, těsnění, stěžečky, sponky, přezky, štifty, chemie...)


BERGEON

HOROTEC
SWISS

 Greiner