


DUN159-G série

návod k použití:

100m, 10ATM **vodotěsnost:** déšť, sprchování, plavání, **ve vodě i pod vodou nepoužívejte tlačítka!!!**

výchozí pozice režim času: název dne, datum - po zmáčknutí S1 i údajem měsíce a roku, hodiny, minuty, vteřiny, popř. info o 12/24h formátu času (A = ráno dopol. nebo P = odpol. večer)

Přepínání mezi jednotlivými funkcemi pomocí S3 = MODE



Nastavení času a datumu:

- 1) Přidržen 2-3s „S4” - bliká údaj vteřin (obecně vždy platí, že po 30s nečinnosti se hod. vrací zpět do režimu času)
S1 nuluje na stávající celou minutu = slouží k nastavení přesného času
- 2) „S3” - opakovaně: výběr údaje hodin, minut, roku, měsíce, datumu
- 3) „S1” - změna hodnoty vybraného údaje (obecně vždy platí přidržením tlačítka rychloposun)
- 4) „S4” - konec nastavování

Nastavení a použití budíku (AL):

- 1) „S4” - bliká údaj hodin buzení
- 2) „S3” - opakovaně: výběr údaje hodin, minut, T1 nebo T2 časové pásmo
- 3) „S1” - změna hodnoty vybraného údaje
- 4) „S4” - konec nastavování
- 5) „S1” - opakovaně zapnutí / vypnutí buzení (symbol signálu) a hodinového signálu (symbol zvonečku)

Stopky (SP):

- 1) „S1” – start/stop
- 2) „S4” – mezičas/rušení mezičasu
- 3) „S4” – nulování (pokud stopky stojí)

Světlo: 1) „S2” se 4s trváním (elektroluminiscenční dioda - minimální spotřeba baterie)



Druhé časové pásmo (T2) nastavení a použití:

- 1) „S3” - opakovaně: výběr režimu T2
- 2) „S4” - bliká údaj hodin
- 3) „S3” - opakovaně: výběr údaje hodin, minut
- 4) „S1” - změna vybraného údaje (u hodin rychloposun, minuty jen po 30min)
- 5) „S4” - konec nastavování

(možno použít pro časový posun v různých světových časových pásmech nebo pro letní/zimní čas v jednom časovém pásmu)

Od nás máte k dispozici několik webových adres s touto problematikou a mapami světových čas. pásem:

www.astromapa.info;

www.worldtimezone.com;

www.tradenet.cz;

www.wikipedia.org

Výměna baterie: Pokud poklesne napětí, začne displej slábnout a při osvětlení dochází k vynulování. V těchto případech je nutné baterii vyměnit. Používejte výhradně značkové Silver Oxid nebo Lithium baterie!!! Nevhazujte staré baterie do ohně a nesnažte se je dobít! Nenechávejte volně baterie v dosahu dětí.

Doporučení: Výměnu baterie v hodinkách svěřte **HODINÁŘI odborníkovi**, v lepším případě takovému, který má přístroj na testování vodotěsnosti a který Vám zkontroluje popř. výměnu těsnění na korunce, tlačítkách i pod víčkem. Jen tak budete mít jistotu dobře utěsněného pouzdra, korunky i sklíčka a hodinky můžete používat jako by byly nové. Vybité baterie odevzdejte hodináři (naše firma realizuje ekologický sběr a následnou likvidaci baterií) nebo na místa pro tento účel zřízená. Nevhazujte staré baterie do ohně a nesnažte se je dobít! Nenechávejte volně baterie v dosahu dětí.

Na tento výrobek se poskytuje 24 měsíční záruka. Záruka se uplatňuje v místě prodeje s řádně vyplněným záručním listem. (u dovozce – výrobce pouze v případě, že prodejna již neexistuje, dlouhodobě je mimo provoz nebo pro opravy po záruční době)

Záruka se nevztahuje na poškození vzniklá běžným opotřebením:

- ❖ Skla, Baterie, Pouzdra (včetně jeho povrchové úpravy) a jeho součástí (tlačítek)
- ❖ Vady způsobené neodborným zásahem
- ❖ Vady způsobené vnějšími vlivy (náraz, nešetrné zacházení)
- ❖ Vady způsobené použitím nekvalitní baterie

upozornění: při vystavení hodinek po delší dobu přímému slunci a při vyšších teplotách vzduchu nad 50 C, může displej dočasně zčernat nebo se trvale poškodit. Provozní teplota hodinek je -10 až +50 C!

Záruka zaniká byla-li závada uplatněna nebo odstraněna mimo místa k tomu určená.

Pozáruční servis na adrese : Olympia spol. s.r.o., Fibichova 513, 266 01 Beroun 3 – Závodí

značka : DUNLOP

model č. : DUN159-G

datum prodeje :

razítko a podpis prodejce :

Děkujeme za důvěru v námi prodávané zboží a přejeme příjemný užitek.

Doporučujeme na pultech prodejců a rádi Vám také poradíme s výběrem našeho dalšího sortimentu v nabídce: HODINKY, HODINY, BUDÍKY, METEOSTANICE, RADIOBUDÍKY, MINUTKY, STOPKY, ČASOMÍROVÉ HODINY, KOMPASY, BUZOLY, GOLFMETRY vše pod naší privátní **ČESKOU značkou OLYMPIA** nebo pod dalšími světově známými jmény:

 **DUNLOP**

speedo 

Kienzle

GERMAN WATCH MANUFACTURER SINCE 1822


CACTUS

www.rajhodinek.cz

OLYMPIA kooperativní výroba, dovoz, vývoz, distribuce, servis přístroje, nástroje, náradí, náhradní díly (strojky, sklíčka, těsnění, stěžecky, sponky, přezky, štyfty, chemie...)

HOROTEC[®]
S W I S S