



# DUN-186-G série

návod k použití:

výchozí pozice – mód času: název dne, datum, vteřiny, minuty hodiny, celý datum i s údajem měsíce a roku po zmáčknutí „S1“ ; tlač. S2 měníte 12/24h formát času

100m, 10ATM **vodotěsnost:** dešť, sprchování, plavání, potápění bez dýchacího přístroje, **ve vodě i pod vodou nepoužívejte tlačítka!!!**



## Nastavení času a datumu:

- 1) Přidrž „S2“ - bliká údaj vteřin (obecně vždy platí, že po 30s nečinnosti se hod. vrací zpět do režimu času)
- 2) „S3“ - opakovaně: výběr údaje hodin, minut, roku, měsíce, datumu
- 3) „S1“ - změna hodnoty vybraného údaje (obecně vždy platí přidržením tlačítka rychloposun)
- 4) „S2“ - konec nastavování

## Nastavení a použití budíku (AL):

1. „S2“ - bliká údaj hodin buzení
2. „S3“ - opakovaně: výběr údaje hodin, minut
3. „S1“ - změna hodnoty zvoleného údaje
4. „S2“ - konec nastavování
5. „S1“ - opakovaně zapnutí/vypnutí buzení (symbol signálu) a hodinového signálu (zvonek) v liště uprostřed displeje.

## Stopky (ST):

- 1) „S1“ – start/stop
- 2) „S2“ – mezičas/rušení mezičasu
- 3) „S2“ – nulování (pokud jsou stopky zastaveny)

**Světlo:** 1) tlač. S4 „Light“ se 4s trváním (elektroluminiscenční dioda -  
- minimální spotřeba baterie)

## Druhé časové pásmo (T2) nastavení a použití:

- 1) „S2“ - bliká údaj hodin
- 2) „S3“ - opakovaně: výběr údaje hodin, minut
- 3) „S1“ - změna vybraného údaje (u hodin rychloposun, minuty jen po 30min)
- 4) „S2“ - konec nastavování
- 5) použití pro časový posun v různých světových časových pásmech
- 6) použití pro letní/zimní čas v jednom časovém pásmu

Od nás máte k dispozici několik webových adres s touto problematikou a mapami světových čas. pásem:

[www.astromapa.info](http://www.astromapa.info)

[www.worldtimezone.com](http://www.worldtimezone.com)

[www.tradenet.cz](http://www.tradenet.cz)

[www.wikipedia.org](http://www.wikipedia.org)

**Výměna baterie:** Pokud poklesne napětí, začne displej slábnout a při osvětlení dochází k vynulování. V těchto případech je nutné baterii vyměnit. Používejte výhradně značkové Silver Oxid nebo Lithium baterie!!! Nevhazujte staré baterie do ohně a nesnažte se je dobít! Nenechávejte volně baterie v dosahu dětí.

**Doporučení:** Výměnu baterie v hodinkách svěřte **HODINÁŘI odborníkovi**, v lepším případě takovému, který má přístroj na testování vodotěsnosti a který Vám zkontroluje popř. vymění těsnění na korunce, tlačítkách i pod víčkem. Jen tak budete mít jistotu dobře utěsněného pouzdra, korunky i sklíčka a hodinky můžete používat jako by byly nové. Vybité baterie odevzdejte hodináři (naše firma realizuje ekologický sběr a následnou likvidaci baterií) nebo na místa pro tento účel zřízená. Nevhazujte staré baterie do ohně a nesnažte se je dobít! Nenechávejte volně baterie v dosahu dětí.

**Na tento výrobek se poskytuje 24 měsíční záruka.** Záruka se uplatňuje v místě prodeje s řádně vyplněným záručním listem. (u dovozce – výrobce pouze v případě, že prodejna již neexistuje, dlouhodobě je mimo provoz nebo pro opravy po záruční době)

**Záruka se nevztahuje na poškození vzniklá běžným opotřebením:**

- ❖ Skla, Baterie, Pouzdra (včetně jeho povrchové úpravy) a jeho součástí (tlačítek ....)
- ❖ Vady způsobené neodborným zásahem
- ❖ Vady způsobené vnějšími vlivy (náraz, nešetrné zacházení)
- ❖ Vady způsobené použitím nekvalitní baterie

upozornění: při vystavení hodinek po delší dobu přímému slunci a při vyšších teplotách vzduchu nad 50 C, může displej dočasně zčernat nebo se trvale poškodit. Provozní teplota hodinek je -10 až +50 C!

**Záruka zaniká** byla-li závada uplatněna nebo odstraněna mimo místa k tomu určená.

**Pozáruční servis** na adrese : Olympia spol. s.r.o., Fibichova 513, 266 01 Beroun 3 – Závodí

model č.: Dunlop DUN-168-G

datum prodeje: .....

razítko a podpis prodejce:

Děkujeme za důvěru v naši prodávané zboží a přejeme příjemný užitek.

Doporučujeme na pultech prodejců a rádi Vám také poradíme s výběrem našeho dalšího sortimentu v nabídce: HODINKY, HODINY, BUDÍKY, METEOSTANICE, RADIOBUDÍKY, MINUTKY, STOPKY, ČASOMÍROVÉ HODINY, KOMPASY, BUZOLY, vše pod naší privátní **ČESKOU značkou OLYMPIA** nebo pod dalšími světově známými jmény:



GERMAN WATCH MANUFACTURER SINCE 1822

**Zuccolo Rochet řemínky, náramky a pérové tahy**

OLYMPIA kooperativní výroba, dovoz, vývoz, distribuce, servis přístroje, nástroje, náradí, náhradní díly (strojky, sklíčka, těsnění, stěžečky, sponky, přezky, štyfty, chemie...)



www.rajhodinek.cz

