

Návod k použití

Ručkový budík

Uvedení o provozu

Pokud je na zadní straně budíku kryt-odejměte ho. Sejměte kryt baterie a pokud je instalovaná, vyjměte izolační pásku. Pokud není součástí balení, vložte tužkovou alkalickou baterii podle vyznačených pólů – budík se automaticky uvede do chodu. Kryt vraťte na původní místo.

Ovládání ruček budíku

Hodinová a minutová ručka se řídí ovládacím kolečkem na zadní části budíku – otáčením ve vytažené poloze.

Nastavení požadovaného času buzení

Pomocí ovládacího kolečka na zadní straně budíku v zatažené poloze (navíc pokud je, dbejte směru šipky) si nastavte budicí ručku na požadovaný čas buzení. (pozn.: u některých modelů nedojde k nastavení požadovaného času buzení při pootočení říditka proti směru šipky)

Ovládání buzení u budíku

Zapnutí buzení: vrchní, boční nebo zadní tlačítko vysuňte do vrchní polohy.

Buzení: většina budíků má ZVYŠUJÍCÍ SE tón ve 3-4 úrovních intenzity

Vypnutí buzení:

a) úplné vypnutí – zatlačte vytačené tlačítko do spodní polohy

b) dočasné vypnutí = SNOOZE (jen u některých modelů jen u varianty s osvětlením...), pomocí krátkého stisknutí tlačítka buzení (po 4-5min se bude buzení opakovat)

Ovládání osvětlení budíku (Jen u varianty s osvětlením ...)

!v době jemného stlačení skla bude osvětlený číselník budíku!

Var. s luminiscenčními číslicemi a částmi ruček:

Po předchozím nasvícení (denní světlo i umělé osvětlení) je po setmění kontrastní látka viditelná – zviditelňuje ručky a číslice. Tento kontrastní jev vydrží dle intenzity předchozího nasvícení několik min až desítky minut.

Doporučení: Nevhazujte staré baterie do ohně a nesnažte se je dobít! Vybité baterie odevzdejte hodináři, naše firma realizuje ekologický sběr a následnou likvidaci baterií. Nenechávejte volně baterie v dosahu dětí. Budík používejte jen pro ten účel, pro který byl navržen a vyroben tzn. Není určen na venkovní použití atd. Podle intenzity a typu používání (příp. převážení na služ.cesty a dovolené) zvolte adekvátní finanční investici (nejlevnější není vždy nejlepší, ale i nejdražší není vždy nejpraktičtější ...)

Doporučení: Výměnu baterie (doporučujeme kvalitní alkalickou) můžete svěřit hodináři. Nevhazujte staré baterie do ohně a nesnažte se je dobít! Vybité baterie odevzdejte hodináři nebo na místa pro tento účel zřízená. Nenechávejte volně baterie v dosahu dětí. Budík používejte jen pro ten účel, pro který byl navržen a vyroben tzn. Není určen na venkovní použití atd. Podle intenzity a typu používání (příp. převážení na služ.cesty a dovolené) zvolte adekvátní finanční investici (nejlevnější není vždy nejlepší, ale i nejdražší není vždy nejpraktičtější ...)

Na tento výrobek se poskytuje 24 měsíční záruka. Záruka se uplatňuje:

v místě prodeje (u dovozce – výrobce pouze v případě, že prodejna již neexistuje, dlouhodobě je mimo provoz nebo pro opravy po záruční době) s řádně vyplněným záručním listem.

Záruka se nevztahuje na poškození vzniklá běžným opotřebením:

- ❖ skla, baterie, pouzdra (včetně jeho povrchové úpravy) a jeho součástí (tlačítek ...)
- ❖ vady způsobené neodborným zásahem, vady způsobené vnějšími vlivy (náraz, nešetrné zacházení)
- ❖ vady způsobené použitím nekvalitní baterie

Záruka zaniká byla-li závada uplatněna nebo odstraněna mimo místa k tomu určená.

Pozáruční servis na adrese : Olympia spol. s.r.o., Fibichova 513, 266 01 Beroun 3 – Závodí

značka : VAERST č. :

datum prodeje :


razítko a podpis prodejce :

Děkujeme za důvěru v námi prodávané zboží a přejeme příjemný užitek.

Doporučujeme na pultech prodejců a rádi Vám také poradíme s výběrem našeho dalšího sortimentu v nabídce: HODINKY, HODINY, BUDÍKY, METEOSTANICE, RADIOBUDÍKY, MINUTKY, STOPKY, ČASOMÍROVÉ HODINY, KOMPASY, BUZOLY, GOLFMETRY vše pod naší privátní ČESKOU značkou OLYMPIA nebo pod dalšími světově známými jmény:

speedo 

 **DUNLOP**

CACTUS 

Kienzle
GERMAN WATCH MANUFACTURER SINCE 1822

OLYMPIA kooperativní výroba, dovoz, vývoz, distribuce, servis přístroje, nástroje, nářadí, náhradní díly (strojky, sklíčka, těsnění, stěžecky, sponky, přezky, štyfty, chemie...)


BERGEON

HOROTEC[®]
S W I S S

 Greiner