

Elektroboxy – náťah na automaty (Watch Winder)

obecný návod k použití:

Naše firma dováží jen OBOUSMĚRNÉ natahovače (některé hodinkové mechanické strojky mají jednosměrný náťah. Nemusíte mít proto strach, že právě Vaše automaty tento praktický pomocník nenatáhne...

MSA 19.364, 365,366 (Olympia obj.č.94891, 892, 890),

náťah 1ks mech.automatů (volba 1 nebo 2 směrného náťahu).

- Funkce:**
- a) zastavení rotace odklopením krytu
 - b) LED indikátor zapojení natahovače
 - c) 4 programy náťahu
 - d) Tlačítko zapnutí/vypnutí a zdířka konektoru napájení vzadu

Rozměry: 144x122x150mm, váha cca 460g

Příslušenství: síťový adaptér napájení

Použití: zapojte adaptér napájení do sítě 210/220V a konektor do zdířky

Vzadu na natahovači. Otevřete prostor natahovače, opatrně vyjměte

polstrovaný držák (polštářek) hodinek, na který hodinky navlékněte

a komplet opatrně lehce zasuňte do natahovače. Zapněte tlačítko ON/OFF. Zvolte daný program a natahovač začne fungovat. **Programy:**



- | |
|--|
| <p>A) po směru hod.ruček 6min rotace + 30min pauza (1440 ot./24h)</p> <p>B) proti směru ruček 6min rotace + 30min pauza (1440 ot./24h)</p> <p>C) po směru 20min rotace + 10min pauza + 20min rotace proti směru + 10min pauza (5760 ot./24h)</p> <p>D) po směru 10min rotace + 10min rotace proti směru po dobu 3h nepřetržitě + 9h pauza. (2152 ot./24h)</p> <p>Pozn.: časové údaje jsou přibližné!!!</p> |
|--|

Přístroj používejte jen pro účel, pro který byl vyroben. Nenechávejte volně v dosahu dětí. Výrobce nedoporučuje používat spínač funkcí velmi rychle za sebou a NESMÍ SE OTÁČET NATAHOVAČEM RUCNĚ !!!

Na tento výrobek se poskytuje 24 měsíční záruka.

Záruka se uplatňuje v místě prodeje s řádně vyplněným záručním listem.

(u dovozce – výrobce pouze v případě, že prodejna již neexistuje, dlouhodobě je mimo provoz nebo pro opravy po záruční době)

Záruka se nevztahuje na poškození vzniklá běžným opotřebením:

- ❖ Skla, pouzdra (včetně jeho povrchové úpravy) a jeho součástí (tlačítek)
- ❖ Vady způsobené neodborným zásahem, vady způsobené vnějšími vlivy (náraz, nešetrné zacházení, působení chemikálií,...)
- ❖ Vady způsobené umístěním a používáním ve vlhkém prostředí (přístroj je určen k provozu do 65% relativní vlhkosti a provozní teplota přístroje je +5 až +40°C!

Záruka zaniká byla-li závada uplatněna nebo odstraněna mimo místa k tomu určená.

Pozáruční servis na adrese : Olympia spol. s.r.o., Fibichova 513, 266 01 Beroun 3 – Závodí

model č. :

datum prodeje :

razítko a podpis prodejce :

Děkujeme za důvěru v námi prodávané zboží a přejeme příjemný užitek.



Elektroboxy – náťah na automaty (Watch Winder)

obecný návod k použití:

Naše firma dováží jen OBOUSMĚRNÉ natahovače (některé hodinkové mechanické strojky mají jednosměrný náťah. Nemusíte mít proto strach, že právě Vaše automaty tento praktický pomocník nenatáhne...

MSA 19.364, 365,366 (Olympia obj.č.94891, 892, 890),

náťah 1ks mech.automatů (volba 1 nebo 2 směrného náťahu).

- Funkce:**
- a) zastavení rotace odklopením krytu
 - e) LED indikátor zapojení natahovače
 - f) 4 programy náťahu
 - g) Tlačítko zapnutí/vypnutí a zdířka konektoru napájení vzadu

Rozměry: 144x122x150mm, váha cca 460g

Príslušenství: síťový adaptér napájení

Použití: zapojte adaptér napájení do sítě 210/220V a konektor do zdířky

Vzadu na natahovači. Otevřete prostor natahovače, opatrně vyjměte

polstrovaný držák (polštářek) hodinek, na který hodinky navlékněte

a komplet opatrně lehce zasuňte do natahovače. Zapněte tlačítko ON/OFF. Zvolte daný program a natahovač začne fungovat. **Programy:**



- A) po směru hod.ruček 6min rotace + 30min pauza (1440 ot./24h)
 - B) proti směru ruček 6min rotace + 30min pauza (1440 ot./24h)
 - C) po směru 20min rotace + 10min pauza + 20min rotace proti směru + 10min pauza (5760 ot./24h)
 - D) po směru 10min rotace + 10min rotace proti směru po dobu 3h nepřetržitě + 9h pauza. (2152 ot./24h)
- Pozn.: časové údaje jsou přibližné!!!

Přístroj používejte jen pro účel, pro který byl vyroben. Nenechávejte volně v dosahu dětí. Výrobce nedoporučuje používat spínač funkcí velmi rychle za sebou a NESMÍ SE OTÁČET NATAHOVAČEM RUCNĚ !!!

Na tento výrobek se poskytuje 24 měsíční záruka.

Záruka se uplatňuje v místě prodeje s řádně vyplněným záručním listem.

(u dovozce – výrobce pouze v případě, že prodejna již neexistuje, dlouhodobě je mimo provoz nebo pro opravy po záruční době)

Záruka se nevztahuje na poškození vzniklá běžným opotřebením:

- ❖ Skla, pouzdra (včetně jeho povrchové úpravy) a jeho součástí (tlačítek)
- ❖ Vady způsobené neodborným zásahem, vady způsobené vnějšími vlivy (náraz, nešetrné zacházení, působení chemikálií,...)
- ❖ Vady způsobené umístěním a používáním ve vlhkém prostředí (přístroj je určen k provozu do 65% relativní vlhkosti a provozní teplota přístroje je +5 až +40°C!

Záruka zaniká byla-li závada uplatněna nebo odstraněna mimo místa k tomu určená.

Pozáruční servis na adrese : Olympia spol. s.r.o., Fibichova 513, 266 01 Beroun 3 – Závodí

model č. :

datum prodeje :

razítko a podpis prodejce :

Děkujeme za důvěru v námi prodávané zboží a přejeme příjemný užitek.

