



## Hodinky UV Senzor 50534, 50535, 50536

10 ATM vodotěsnost, 50lap memory      Návod k použití:

### FUNKCE:

- základní funkce TIME = **hodiny a kalendář**
- **ALARM** = BUDÍK
- **STW** = STOPKY (max 23h:59min:59s),  
50 pamětí na mezičasy (lapy i splity), s přesností 1/100sec
- **TIMER** = minutka: odpočítávání (Vámi nastavený interval)
- **UV Mode** = senzor intenzity UV záření
- **S2 = EL Light** (elektroluminiscenční osvětlení číslic)
- **ČITELNÝ** 2-řádkový displej
- Vodotěsnost 10ATM
- **ERGONOMICKÝ DESIGN**

**Přepínání mezi funkcemi – tlačítkem S1 (MODE)**

**režim TIME = ČAS a kalendář název dne, (Datum tlač.S3) hodiny, minuty, vteřiny:**

### Nastavení:

1. Přidrž. Tlač.S4 (LAP) bliká pozice hodin
2. tlač.S1 pohyb mezi nastavovanými pozicemi: hodiny, min, vteřiny, 12/24h čas.zobrazení, měsíc, datum, rok, pořadí zobrazení datumu, **CHIME** (akustický signál každou celou hodinu), **BEEP** (akustický signál potvrzení použití tlačítek), **tlač. S3 nastavení hodnot** (obecně platí přidržením RYCHLOPOSUN)
3. tlač. S4 **konec nastavení** (uložení nastavených hodnot a navrácení se do základ.režimu)

### Budík (ALARM) nastavení a použití:

1. Přidrž.Tlač.S4 (LAP) bliká pozice hod
2. tlač.S1 **pohyb mezi pozicemi** - nastavení hodin, minut buzení
3. Tlač. S3 se mění nastavovaná hodnota
4. tlač.S4 **konec nastavení** (uložení nastavených hodnot a navrácení se do režimu ALM)
5. tlač.S3 střídavě postupně zap **buzení** (symbol AL vlevo na displeji), vypnutí (OFF)
6. **ALARM budí 20s signálem 2x pípnutí**, vypne se jakýmkoli tlačítkem
7. pokud se budík nevypne a dozní 20s signál, aktivuje se automaticky SNOOZE mode opakovaného buzení po 5min

### STOPKY (STW) nastavení a použití:

1. START tlač.S3 (spuštění měření času)
2. tlač.S2 **měření mezičasu** (bliká symbol běžců) na velkém displeji se střídá info o pořadí mezičasu a průběžném načítaném mezičasu od začátku měření (SPLIT), malý displej čistý čas (LAP) úseku, návrat k měřenému času automaticky po 6s
3. STOP tlač.S3 **zastavení měřeného času**
4. **Přidrž. S4 = VYMAZÁNÍ** měření (Hold to CLR)
5. **Prohlížení naměřených mezičasů v režimu RECALL**

### RECALL režim prohlížení posledních uložených mezičasů na stopkách:

Tlač. S3 postupně prohlížení jednotlivých mezičasů, na velkém displeji se střídá info o pořadí mezičasu a mezičasu od začátku měření (SPLIT), malý displej čistý čas (LAP) úseku. Po spuštění a naměření nových časů se automaticky přepisuje paměť a uloženy jsou jen ty poslední změřené.



**TIMER = minutka, nastavení a použití odpočtu:**

1. Přidrž. Tlač.S4 (SET) bliká pozice hod
2. tlač.S1 **pohyb mezi pozicemi** - nastavení hodin, minut, vteřin, druhu odpočtu (opakování): je možné nastavit 3 druhy odpočtu (**REP** = stále se opakující odpočet dokola, **UP** = po dokončení odpočtu vámi zvoleného intervalu se čas začne načítat jako na stopkách, **STP** = po dokončení se odpočet zastaví)
3. Tlač. **S3** se mění nastavovaná hodnota
4. tlač.S4 **konec nastavení** (uložení nastavených hodnot)
5. Start/stop odpočtu **S3**. Pro restart stejného intervalu stačí přidržet tlač.S4
6. Po uplynutí intervalu zní akustický signál 10s....

**UV Mode = přesný senzor intenzity UV záření, nastavení a použití:**

1. přidrž. S4 UV senzor mode se aktivuje (TRK on)
2. tlač.S1 zpět do základního režimu času.
3. zde tlač.S3 zobrazí aktuální hodnotu intenzity UV záření (vždy aktuální = zobrazení na 5s)
4. zde také zobrazuje grafický displej úroveň UV záření mezi dvěma liniemi (vlevo Low nízká intenzita, vpravo High vysoká intenzita)

**UV TMR = přesný odpočet času možného strávit na přímém slunci nastavení a použití:**

(s ohledem na úroveň intenzity UV záření)

1. přidrž. S4 k nastavení aktuální úrovně UV záření (možno vybrat mezi 5ti pásmy viz tab.níže)
2. oblasu úrovně UV záření bliká na horním displeji
3. tlač. S3 nastavte aktuální hodnotu pásma (změřeno v základním režimu tlač.S3)
4. tlač.S1 – bliká nastavení minut pobytu na slunci (možno ručně upravit)
5. S4 konec nastavení
6. S3 vypnutí (**OFF**) nebo zapnutí odpočtu (**START** = index je pod hodnotou 3 a odpočítávání ještě nezačalo; **UV counting down** = UV index je nad hodnotou 3 a odpočet probíhá)
7. Po uplynutí doporučené (nastavené) doby pobytu na slunci zní 20s akustický signál.

Tab.1: doba opalování bez ochranných prostředků dle pásma UV indexu a doporučení dle pásma

UV INDEX	ČAS OPAL.BEZ OCHRANY	BEZPEČNOSTNÍ doporučení osobám s citlivou pokožkou a DĚTI
1-2	60min	sluneční brýle, krém s ochr.faktorem 8
3-5	40min	pokrývka hlavy, slun.brýle, krém s OF 15
6-7	25min	nepobývat na přímém slunci, pokrývka hlavy, slun.brýle, oblečení, krém 25
8-10	15min	pobývat ve stínu, pokrývka hlavy, slun.brýle, oblečení, krém 40
11+	pod 10min	pobývat ve stínu včetně dospělých, pokrývka hlavy, slun.brýle, oblečení, krém 40 opakovaně

**Upozornění: hodinky jsou plně funkční v rozmezí teplot od 5C do 35C . Nenechávejte je delší dobu v teplotách pod bodem mrazu. Vyšší teploty nad 60C mohou poškodit LCD displej a baterii.**

V případě zablokování strojku lze použít RESTART hodinek (nejednou tlač. S1,S2,S3, S4) dojde k restartu a vynulování všech nastavení.

**Výměna baterie:** Pokud poklesne napětí, objeví se na displeji symbol docházející kapacity baterie (automatická funkce LOW BATTERY DETECTION) začne displej slábnout a při používání dochází vynulování. V těchto případech je nutné baterii vyměnit. Používejte výhradně značkové CR20.. Lithium 3,0V baterie!!! Nevhazujte staré baterie do ohně a nesnažte se je dobít! Nenechávejte volně baterie v dosahu dětí.

**Doporučení:** Výměnu baterie v hodinkách svěřte **HODINÁŘI odborníkovi**, v lepším případě takovému, který má přístroj na testování vodotěsnosti a který Vám zkontroluje popř. vymění těsnění na tlačítkách i pod víčkem. Jen tak budete mít jistotu dobře utěsněného pouzdra a hodinky můžete používat jako by bylo nové.

Vybité baterie odevzdejte hodináři (naše firma realizuje ekologický sběr a následnou likvidaci baterií) nebo na místa pro tento účel zřízená. Nevhazujte staré baterie do ohně a nesazte se je dobít! Nenechávejte volně baterie v dosahu dětí.

**Záruka 24 měsíců** se vztahuje na hodinky (respektive na jejich výrobní vady) při dodržení pokynů v návodu k obsluze. Záruka se uplatňuje v místě prodeje. (u dovozce pouze v případě, že prodejna již neexistuje, dlouhodobě je mimo provoz nebo pro opravy po záruce) se **řádně vyplněným záručním listem**.

**Záruka se nevztahuje na opotřebení nebo poškození nevhodným používáním a dále na:**

- Skla, Baterie, Pouzdra (včetně jeho povrchové úpravy) a jeho součástí (tlačítek)
- Řemínku
- Nedodržení pokynů pro vodotěsnost, tepelnou odolnost

Záruka zaniká byla-li závada uplatněna nebo odstraněna mimo místa k tomu určená.

Pozáruční servis na adrese: Olympia spol. s r.o., Fibichova 513, 26601 Beroun 3 – Závodí

model č.: Speedo 5063...                      razítko a podpis prodejce:

datum prodeje: .....

Děkujeme za důvěru v námi prodávané zboží a přejeme příjemný užitek.

Doporučujeme na pultech prodejců a rádi Vám také poradíme s výběrem našeho dalšího sortimentu v nabídce: HODINKY, HODINY, BUDÍKY, METEOSTANICE, RADIOBUDÍKY, MINUTKY, STOPKY, ČASOMÍROVÉ HODINY, KOMPASY, BUZOLY, GOLFMETRY vše pod naší privátní **ČESKOU značkou OLYMPIA** nebo pod dalšími světově známými jmény:



OLYMPIA kooperativní výroba, dovoz, vývoz, distribuce, servis přístroje, nástroje, nářadí, náhradní díly (strojky, sklíčka, těsnění, stěžečky, sponky, přezky, štyfty, chemie...)

